

1º Paso



El filtro está localizado próximo al pedal del acelerador.

2º Paso



Suelte las trabas de la tapa y cambie el filtro.