

1º Paso



El filtro está ubicado detrás de la guantera.

2º Paso



Fuerce los laterales de la guantera para desmontarla.

3º Paso



El filtro está ubicado en la bandeja destacada.

4º Paso



Presione las trabas para liberar la "bandeja".

5º Paso



Remueva la bandeja.

6º Paso



Reemplace el filtro usado e invierta las etapas anteriores para colocarlo.