





El filtro está ubicado de acuerdo a la foto.



Suelte los tornillos indicados y remueva el acabado.



Suelte las trabas indicadas y cambie el filtro.