



El filtro esta ubicado detrás del acabado indicado.



Levante la capa plástica para retirar el filtro.



Retire el filtro



Coloque el filtro nuevo e invierta las etapas para colocarlo