



El filtro está ubicado detrás de la guantera a la izquierda.



Retire los tornillos indicados.



Remueva la tapa.



Cambie el filtro e invierta las etapas anteriores para colocarlo.