

1º Paso



El filtro está ubicado detrás de la guantera.

2º Paso



Remueva las trabas indicadas para desplazar la guantera.

3º Paso



Presione la traba indicada para remover la tapa del compartimento del filtro.

4º Paso



Remueva la tapa.

5º Paso



Utilize el borde del filtro de la cabina para retirarlo.

6º Paso



Reemplace el filtro usado e invierta las etapas anteriores para montarlo.