



Suelte las trabas indicadas.



Suelte los tornillos indicados, retire la tapa y cambie el filtro.