



El filtro está ubicado de acuerdo con la foto.



Retire los tornillos indicados para remover los limpiadores.



Retire los tornillos indicados, remueva el acabado y cambie el filtro.