



Retire la goma de prohibición



Remueva los tornillos indicados.



Desencaje las trabas indicadas.



Levante la capa plástica, suelte las presillas y cambie el filtro.