



El filtro está ubicado debajo del acabado indicado.



Retire los tornillos del acabado.



Retire los brazos del limpiador del parabrisas.



Remueva el acabado.



Cambie el filtro e invierta las etapas anteriores para colocarlo