

1º Paso



Abra la guantera y retire los limitadores de acuerdo con la indicación de la foto.

2º Paso



Destrabe la guantera hacia abajo y suelte las trabas indicadas.

3º Paso



Remueva la traba de la guantera y retire la tapa del filtro.

4º Paso



Cambie el filtro e invierta las etapas anteriores para colocarlo.